RECHERCHE

CONSEILS

→ MAGASINS → SERVICES

CYBERBRICOLEUR

MON COMPTE

ESPACE CARTE

0 article - **0 €**

NEWSLETTER

Accueil > Conseils > Fiches pratiques > Créer un décor au pochoir

Dans les conseils

~ CONSEILS

) Guides d'achat > Idées déco Calculatrices LEXIQUE

Besoin d'une définition ? Faites votre recherche ici :

peinture bois patines vieillir glacis cire papier murs encre motifs bougies blanchir tampons enduits rangements nettoyer découpe métal Verre carton gesso réparer plâtre préparer pochoir

CYBERBRICOLEUR Besoin d'infos? Posez vos questions sur le forum.

boîtes home déco

marbre embosser

protéger traiter collage terre culte

décaper or

▶ Accès aux forums

FICHES PRATIQUES

Décor en relief, réalisé avec un pochois

BOUTIQUE

- Q



Créer un décor au pochoir

Faites appel à votre imagination avec la décoration au pochoir! Réclamant surtout de la précision, cette technique est idéale pour débuter en peinture décorative. Elle d'adapte à tous les intérieurs et à tous les supports suffisamment lisses. Il s'agit surtout de bien préparer votre projet : où placer votre pochoir ? que choisir entre motif isolé ou frise ? Cette fiche vous propose la réalisation d'une déco murale avec un nochoir en relief

Temps: moins d'un week-end

Difficulté: *

Posté le 01/10/08

Mots clés : pochoir peinture frise relief enduits

Sommaire 1. Préparation du support 2. Préparation du pochoir 3. Mise en place du pochoir sur le mur 4. Remplissage du pochoir à l'enduit 5. Mise en peinture du pochoir 6. Finitions possibles

Matériel et précautions de manipulation

1. Préparation du support

Tous les supports se prêtent au pochoir. Ils doivent être propres, sains et secs, non pulvérulents et suffisamment lisses pour recevoir la décoration au pochoir.

- Le métal, le verre, toutes les surfaces lisses seront soigneusement dégraissées à l'alcool.
- La peinture choisie doit être compatible avec la surface. Les murs sont mis en peinture ou déjà prêts à recevoir le pochoir. Le pochoir est la phase finale de la décoration.

2. Préparation du pochoir

Au préalable : quelque soit le choix du motif, il n'est souvent pas à l'échelle, sauf dans le cas d'un motif prêt à l'emploi. Il faut donc redimensionner le pochoir. Pour cela, le plus pratique est d'utiliser une photocopieuse pour agrandir ou réduire votre motif.

Vous avez la possibilité de faire réaliser vos pochoirs par découpe laser d'après dessin original.

Si vous coupez un pont ou

découpe malencontreuse ?

Vous pouvez utiliser un papier

bien si vous faites une

Elaborer un pochoir en carton

Le carton est idéal pour la réalisation des pochoirs en relief. Son épaisseur est suffisante : elle permet un remplissage à l'aide de matière, en particulier d'un enduit de rebouchage.

- Une fois le motif choisi et mis à l'échelle, reportez-le sur un calque à l'aide d'un crayon gras type 2B. Hachurez l'envers du calque sur l'extérieur afin de déterminer les parties à couper
- Posez le calque, côté crayon, sur le carton. Maintenez-le au besoin avec un peu de papier collant afin d'avoir les mains libres.
- Repassez les contours du motif avec un crayon plus sec, type HB, sur l'envers.
- Décollez le motif et retravaillez-le au besoin pour obtenir des contours les plus nets possibles sur le carton. Posez le carton sur une plaque de coupe ou sur un morceau de contreplaqué.
- Avec un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les ponts entre les zones à évider.

Concevoir un pochoir en acétate - rhodoïd

- Le motif choisi et mis à l'échelle, reportez-le directement sur le revêtement à l'aide d'un feutre fin permanent
- L'utilisation de la gomme étant impossible, il faut donc être soigneux. Posez le rhodoïd sur une plaque de coupe ou sur un morceau de contreplaqué.
- Avec un cutter, coupez en suivant soigneusement les contours et en respectant le motif et les

collant pour réparer l'endroit ponts entre les zones à évider. sur le pochoir. Par sécurité, vous devez couper en éloignant de vous, votre main libre et votre corps.

Ne dirigez pas le cutter vers vous au cas où il déraperait.

Si le travail du métal attire votre curiosité... Vous pouvez construire vos pochoirs à l'aide de feuilles de métal, aluminium, cuivre ...

Les pochoirs sont alors permanents et utilisables presque à l'infini.

3. Mise en place du pochoir sur le mur

Si votre motif est composé de plusieurs dessins dont un central, commencez par celui au milieu du mur pour un bon équilibre visuel de

Si vous souhaitez réaliser une frise

- Repérez sur le mur la hauteur de pose.
- Utilisez un niveau à bulle et une grande règle pour obtenir une ligne parfaite. Tracez deux lignes qui délimitent la hauteur du pochoir : la ligne haute et la ligne basse de ce
- dernier. Le trait doit être fin, crayon sec. Le pochoir est alors prêt à être fixé à l'aide de scotch papier ou de colle repositionnable en bombe

La colle doit être répartie de manière homogène. En effet, l'enduit étant humide, il est important que le pochoir soit bien plaqué contre le mur, au risque de voir couler l'enduit au-dessous du pochoir.



avant d'étaler la colle.

Si vous utilisez le pochoir pour un motif isolé

Le motifisolé est un décor à part entière. Il convient de bien choisir son emplacement. Sachez que le décor réalisé n'est pas réversible.

L'enduit une fois posé n'est ni décollable ni recouvrable. Ainsi, si vous désirez changer de décor, il faut passer par une phase de préparation de la surface. Mieux vaut trouver le bon emplacement dès le début!

La méthode pour positionner le pochoir isolé est identique à celle de la réalisation d'une frise : repérage, traçage et mise en place à l'aide principalement de colle en bombe repositionnable pour le pochoir en relief.

4. Remplissage du pochoir à l'enduit

- · Prélevez de l'enduit en quantité importante à l'aide d'un couteau.
- Déposez l'enduit sur le couteau à enduire.

Pour éviter les débordements d'enduit sur les côtés du couteau lors du remplissage du pochoir, déposez l'enduit au centre du couteau à enduire.



Déposez l'enduit sur le couteau à enduire.

 En partant du haut du pochoir, remplissez-le d'enduit régulièrement et rechargez le couteau au fur et à mesure.



Partez du haut du pochoir

 Remontez en aplatissant le couteau selon un ange d'environ 25° pour tirer l'enduit.



Pochoir rempli d'enduit après lissage

 Laissez tirer l'enduit entre cing à dix minutes avant de retirer délicatement le pochoir.



Retirez délicatement le pochoir

Si vous avez plusieurs applications à faire, nettoyez délicatement le pochoir de toutes les traces d'enduit sans le détremper. Laissez sécher l'enduit le temps indiqué sur son emballage

Effet « brut »

Lorsque votre enduit est sec, vous pouvez peindre directement dessus ou bien le laisser brut. Une fine couche de vernis en bombe permet de préserver un enduit brut tout en facilitant son entretien au quotidien

5. Mise en peinture du pochoir

- Dans un premier temps, préparez toutes les couleurs dont vous avez besoin. Utilisez un pinceau
- Trempez les poils de la brosse dans la peinture. Egouttez la brosse sur un papier absorbant ou sur le rebord de votre récipient. Ne pas trop
- Tapotez doucement, mais régulièrement, à l'intérieur du pochoir dans le motif. Rechargez en peinture s'il le faut pour remplir la surface.
- Si vous avez plusieurs couleurs à appliquer, travaillez couleur par couleur afin de laisser sécher la première couche L'utilisation d'une éponge vous offre un effet différent puisque marbré. A utiliser à la place du
- pochon. Décollez soigneusement le pochoir de la droite vers la gauche ou inversement selon votre main. Ne passez pas celle-ci sur le motif, la peinture risquerait de baver!

Le bon geste : tapoter doucement en tenant la brosse perpendiculairement à la surface. Ne pas écraser les

Le travail à l'aide de peinture à l'huile demande du temps

surtout pour le séchage

poils.

Alternative déco : les rehauts de peinture Après avoir peint le motif, ou au lieu de le peindre, on peut faire des rehauts en peinture sur toute sa surface ou sur une partie. On donne

ainsi au motif relief et profondeur. Exemple : vous effectuez des rehauts de peinture sur les bordures, les pétales et les tiges des fleurs. Pour cela, utilisez une brosse de petite taille. Faites les rehauts sur peinture sèche et une fois que tout le décor est réalisé

6. Finitions possibles

Vernis ou cire Application d'un vernis acrylique ou non, en deux couches

Le type de vernis est à choisir en fonction du type de peinture appliquée préalablement. Ou application d'une cire naturelle ou murale, suivie d'un lustrage si nécessaire. Lustrez à l'aide d'une brosse souple, d'un bas

usagé ou d'un chiffon doux. Finition lavable ou lessivable

Si la surface ayant reçu le pochoir est souvent utilisée, ou si elle demande un entretien particulier, choisissez une finition lavable ou lessivable. Par exemple, un vernis mural.

🎔 Envoyer à un ami

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute.